

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
2. W pomieszczeniach powinna utrzymywać się temperatura 10-35°C oraz względna wilgotność powietrza w granicach 40-65 %.
3. Montaż musi być wykonywany zgodnie z załączoną instrukcją.
4. Elementy składowe mebla należy sprawdzić pod względem jakościowym. Wszelkie niezgodności należy zgłosić do producenta.
5. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
6. Należy okresowo sprawdzać sztywność mocowań zawiasów i prowadnic.
7. Ewentualne luzy na połączeniach, powstałe podczas użytkowania, należy usunąć poprzez dokręcenie odpowiednich śrub lub łączników.
8. W przypadku szafek stojących, mebel należy ustawić na równym podłożu, a następnie wypoziomować. Zmontowany element należy zabezpieczyć przed przewróceniem, np. poprzez przymocowanie mebla do ściany (elementy służące do przytwierdzenia mebla nie są dołączone do zestawu okuć).
9. W przypadku szafek wiszących, mebel należy zawiesić na listwie montażowej przytwierdzonej do ściany (elementy służące do przytwierdzenia mebla nie są dołączone do zestawu okuć), następnie wypoziomować oraz docisnąć do ściany.
10. Należy unikać zalania powierzchni środkami chemicznymi, olejami, kwasami lub alkoholem. Może to spowodować trwałe uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni.
11. Mebel należy czyścić z kurzu i konserwować środkami wyłącznie do tego przeznaczonymi.
12. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń.